E-SCOOTER FRÜHJAHRSCHECK



Name/Modell deines E-Scooters:
Datum des Checks:
Kilometerstand:
VOR DEM CHECK
Arbeitsplatz vorbereitet (sauber, gut beleuchtet) Werkzeug bereitgelegt
E-Scooter ausgeschaltet und nicht am Ladegerät
Anleitung des Herstellers zur Hand
Antertung des merstetters zur mand
1. GRUNDREINIGUNG & SICHTPRÜFUNG
Komplette Reinigung durchgeführt
Rahmen auf Risse geprüft
Keine losen Teile oder Verbindungen
Keine sichtbaren Kabelschäden
Notizen:

2. AKKU-CHECK & LADEFUNKTION
Akku lässt sich normal laden
Ladeanzeige funktioniert
Ladezeit normal (ca Stunden)
Akkukontakte sauber und frei von Oxidation
Notizen:
3. BREMSEN
Bremshebel bewegen sich frei
Bremsbeläge haben ausreichend Material (>1mm)
Bremswirkung kräftig und gleichmäßig
Keine Quietschgeräusche beim Bremsen
Notizen:

Reifendruck vorne: Bar (Soll: Bar) Reifendruck hinten: Bar (Soll: Bar) Profiltiefe ausreichend (min. 1-2mm) Keine Risse oder Schnitte in den Reifen Notizen:	
5. BELEUCHTUNG UND REFLEKTOREN Scheinwerfer funktioniert Rücklicht leuchtet (dauerhaft und beim Bremsen) Seitenreflektoren vorhanden und sauber Alle Lichtanschlüsse fest verbunden	
Notizen:	
6. LENKUNG UND KLAPPBEFESTIGUNG Lenker lässt sich leichtgängig bewegen Kein Spiel in der Lenkung Klappmechanismus funktioniert und rastet sicher e Alle Gelenke gereinigt und ggf. geschmiert Notizen:	in
7. SCHRAUBEN UND VERBINDUNGEN Lenkerschrauben fest Radachsen fest Bremshebel-Befestigung fest Sonstige wichtige Verbindungen geprüft Notizen:	
8. ELEKTRONIK UND DISPLAY Display einwandfrei lesbar Alle Fahrmodi schaltbar Geschwindigkeitsanzeige plausibel Keine Fehlermeldungen auf dem Display Notizen:	



9. FEDERUNG UND DAMPFUNG (falls vorhanden) Federt gleichmäßig ein und aus Keine ungewöhnlichen Geräusche Keine Öllecks an Dämpfern Federungskomponenten gereinigt
Notizen:
10. TRITTBRETT UND RAHMEN Keine Risse im Trittbrett Anti-Rutsch-Belag intakt Rahmenverbindungen fest und ohne Rost Keine Verformungen Notizen:
140012011.
11. KABEL UND STECKVERBINDUNGEN Alle Kabel unbeschädigt Steckverbindungen fest sitzend Keine Korrosion an Kontakten Kabelverläufe geprüft (keine Scheuerstellen) Notizen:
12. MOTOR UND ANTRIEB Motorlauf gleichmäßig ohne Ruckeln Keine ungewöhnlichen Geräusche Kettenspannung korrekt (falls vorhanden) Antriebskomponenten gereinigt und geschmier Notizen:
13. VERSICHERUNGSPLAKETTE Neue Plakette für das aktuelle Jahr angebracht Gut sichtbar montiert Versicherung gültig bis:
Notizen:



APPS UND SOFTWARE App mit E-Scooter verbunden Software auf aktuellem Stand
Keine Fehlermeldungen in der App
Gespeicherte Routen/Daten überprüft
Notizen:
15. PROBEFAHRT
Probefahrt in sicherem Umfeld durchgeführt
Beschleunigungsverhalten normal
Bremsverhalten zufriedenstellend
Keine ungewöhnlichen Geräusche während der Fahrt Notizen:
140tizeri
ZUSÄTZLICHE WARTUNG DURCHGEFÜHRT
ERSATZTEILE BESTELLT/GETAUSCHT

ABSCHLUSSBEWERTUNG
E-Scooter ist einsatzbereit und sicher
E-Scooter benötigt weitere Wartung vor Benutzung
E-Scooter benötigt professionelle Überprüfung
Nächster Check geplant für:

© 2025 SmarterFlow.de | Diese Checkliste kannst du frei verwenden und ausdrucken. Die kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet. Teile sie gerne mit anderen E-Scooter-Fahrern! Mehr hilfreiche Guides findest du auf smarterflow.de

